Live op zender vanaf externe locatie

Live beeld verzenden naar de studio kan via SRT. In de uitzendstraat staat een ontvanger die is aangesloten op de eindregie.

Stappenplan

1. Start je encoder op locatie.
2. Check of het signaal binnenkomt in de eindregie.
3. Check of de audio ook werkt en lipsynchroon is.
4. Schakel de ATEM eindregiemixer naar **SRT ontvanger**.
5. Je bent nu live op zender.

Specificaties

De volgende software en apparaten zijn geschikt:

- vMix (Windows)
- OBS (Windows, Mac, Linux)
- Larix Broadcaster (iPhone en Android)
- Aliexpress SRT encoders

Video-instellingen:

- Resolutie: 1280 x 720
- Framerate: 50
- Codec: H.264
- Profiel: High
- Bitrate: Ergens tussen 2mbps en 6mbps
- Keyframes: 2 seconden / 100 frames

Connectie-instellingen:

- Protocool: SRT
- Type: Caller
- Adres: 213.125.179.190
- Poort: 5050
- Encryptie: Uit
- Wachtwoord: (leeg)

- Key-length: Niet van toepassing
- Stream-ID: verzin een naam, wordt niet gebruikt
- Voor Larix en OBS gebruik je het adres srt://213.125.179.190:5050

Revisie #17
Aangemaakt 7 mei 2023 00:56:03
Bijgewerkt: 17 september 2023 14:46:49 door Renz